Vodafone 246
Manual de Utilizador

vodafone

Informação de Segurança

	Leia a secção sobre Segurança deste manual de utilizador		Não utilizar durante abastecimento de combustível
	Não utilize o telefone enquanto conduz		Este dispositivo pode emitir uma luz forte ou intermitente
	Quando utilizar o telefone mantenha uma distância de 1.5 cm		Não queime o dispositivo
	Contêm peças pequenas que podem provocar asfixia		Evite o contacto com suportes magnéticos
	Este dispositivo pode emitir sons altos		Evite temperaturas extremas
	Afaste o telefone de pacemakers e outros dispositivos médicos		Evite o contacto com líquidos, mantenha-o seco
	Desligue-o quando solicitado em hospitais e instalações hospitalares		Não tente desmontar o telefone
	Desligue-o quando solicitado em aeronaves e aeroportos		Não confiar apenas neste dispositivo para comunicações de emergência
	Desligue-o em ambientes onde existe o perigo de explosão		Use apenas acessórios autorizados

Exposição a Ondas de Rádio

O seu telefone contém um emissor e um transmissor. Quando está ligado, recebe e emite ondas de rádio. Quando se encontra em comunicação, o sistema que processa a chamada controla o nível de potência a que o seu telefone transmite.

Specific Absorption Rate (SAR)

O seu dispositivo móvel é um emissor e transmissor de ondas de rádio. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directivas internacionais. Estas directivas foram estabelecidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde.

As directivas utilizam uma unidade de medida chamada Taxa de Absorção Específica ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto para este dispositivo quando testado junto ao corpo foi de 0.953 W/Kg* e no ouvido foi de 1.14 W/kg*. Dado que os dispositivos móveis oferecem uma gama de funções, podem ser utilizados noutras posições, como por exemplo junto ao corpo como descrito neste manual de utilização **.

Dado que o SAR é medido usando a potência de transmissão do telefone mais elevada, o SAR real deste dispositivo em funcionamento normal é tipicamente abaixo do valor acima indicado. Isto deve-se a alterações automáticas ao nível de potência do dispositivo para assegurar que este utiliza apenas o nível mínimo necessário para chegar à rede.

* Os testes são realizados em conformidade com o standard [EN50360-2001], [EN62209-1:2006] e [IEC 62209-2:2008].

** Ver secção - Operação junto ao corpo.

Operação junto ao corpo

Informação de segurança importante relativa à exposição a radiação de radiofrequência (RF).

Para garantir a conformidade com as directivas sobre exposição RF, deve manter uma distância mínima de 1.5 cm entre o telefone e o corpo durante a utilização.

A não observância destas instruções pode fazer com que a exposição RF exceda os limites relevantes.

Limitar a Exposição a Campos de Radiofrequência (RF)

Para as pessoas preocupadas em limitar a sua exposição a campos RF, a Organização Mundial de Saúde (OMS) oferece os seguintes conselhos:

Precauções: A informação científica disponível actualmente não prevê a necessidade de precauções especiais na utilização de dispositivos móveis. Caso tenha ainda preocupações, pode limitar a sua exposição RF e a dos seus filhos, reduzindo a duração das chamadas ou utilizado um dispositivo mãos-livres para manter os telemóveis afastados da cabeça e corpo.

Pode obter mais informações sobre este assunto na página inicial da OMS http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.

Informação Reguladora

A declaração de conformidade RoHS e CE encontram-se nas últimas páginas deste manual.

Distracções

Condução

Toda a atenção deverá estar centrada na sua condução para reduzir os riscos de acidente. A utilização de um telefone enquanto conduz (até mesmo com um kit mãos-livres) pode causar distracção e provocar acidentes. Cumpra sempre a legislação local que restringe o uso de dispositivos sem fios enquanto conduz.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização de telemóveis dotados de dois auriculares, durante a condução, é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84o do Código de Estrada – disponível no site da Direcção Geral de viação).

Operação de Máquinas

Deverá centrar toda a atenção no manuseamento de máquinas para reduzir o risco de acidentes.

Manuseamento do Produto

A responsabilidade pela forma como usa o seu telefone e pelas consequências desse uso é unicamente sua.

Deve desligar o seu telefone sempre que a sua utilização seja proibida. A utilização do seu telefone está sujeita a medidas de segurança, concebidas para proteger utilizadores e o meio ambiente.

- Trate sempre do seu telefone e acessórios com cuidado e mantenha-o limpo e sem pó.

- Não exponha o seu telefone ou acessórios ao fogo ou a produtos tabagísticos.
- Não exponha o seu telefone ou acessórios a líquidos ou humidade elevada.
- Não deixe cair, atire ou dobre o telefone ou acessórios.
- Não utilize químicos, solventes de limpeza ou aerossóis para limpar o dispositivo ou acessórios.
- Não pinte o telefone ou acessórios.
- Não tente desmontar o seu telefone nem os seus acessórios. Apenas pessoal autorizado poderá fazê-lo.
- Não exponha o seu telefone nem os seus acessórios a temperaturas extremas, mínimo - [5] e máximo + [50] graus Célsius.
- Consulte a legislação local referente à eliminação de produtos electrónicos.
- Não coloque o seu telefone no bolso das calças, pois poderá parti-lo ao sentar-se.

Crianças Pequenas

Não deixe o seu telefone nem acessórios ao alcance de crianças pequenas, nem permita que brinquem com eles.

Poderão magoar-se ou magoar outras crianças, ou poderão acidentalmente danificar o telefone.

O seu telefone contém peças pequenas com arestas aguçadas que podem soltar-se e provocar o risco de asfixia.

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, evite a proximidade do seu telefone a aparelhos electrónicos ou magnéticos por largos períodos de tempo.

Descarga Electrostática (ESD)

Não toque nos contactos de metal do cartão SIM.

Alimentação

Não ligue o seu dispositivo a uma fonte de alimentação, nem o ligue até que assim indicado nas instruções de instalação.

Antena

Não toque na antena desnecessariamente.



Posição de Uso Normal

Quando efectuar ou receber uma chamada, segure o seu telefone junto ao ouvido, com a parte inferior na direcção da sua boca, como se tratasse de um telefone de linha fixa.



Airbags

Não coloque o telefone por cima da zona do airbag, nem na área de insuflação do airbag.

Convulsões/Desmaios

O telefone pode produzir luzes intensas ou intermitentes.

Lesões por Esforços Repetitivos (LER)

Para minimizar o risco de LER ao enviar mensagens de texto ou ao jogar com o seu telefone:

- Não agarre no telefone com muita força.
- Prima os botões suavemente.
- Use as características especiais que foram concebidas para minimizar a quantidade de vezes que prime as teclas, como os Modelos de Mensagens e Introdução Assistida de Texto.
- Faça pausas repetidas para se alongar e relaxar.

Chamadas de Emergência

Este telefone, bem como qualquer telefone sem fios, funciona utilizando sinais de rádio, que não garantem cobertura em todas as condições. Deste modo, não deverá nunca contar apenas com o telefone para chamadas de emergência.

Ruído Elevado

Este telefone pode produzir ruídos elevados que podem danificar a sua audição.

Luz Forte

Este telefone pode produzir uma luz intermitente, ou ser utilizado como lanterna, por isso não utilizar perto dos olhos.

Aquecimento do Telefone

O seu telefone pode aquecer durante o carregamento e durante o uso normal.

Segurança Eléctrica

Acessórios

Use apenas acessórios autorizados.

Não o ligue a produtos ou acessórios incompatíveis.

Tome atenção para não tocar ou deixar que objectos metálicos como moedas ou chaves toquem ou provoquem o curto-circuito nos terminais da bateria.

Ligação a um Automóvel

Procure aconselhamento profissional para ligar um interface de telefone ao sistema eléctrico do veículo.

Produtos Avariados ou Defeituosos

Não tente desmontar o telefone nem os seus acessórios.

O seu telefone e os acessórios só podem ser reparados por pessoal qualificado.

Se o seu telefone ou acessórios foram imersos em água, perfurados, ou sujeitos a uma queda, não os use antes de os mesmos serem verificados por um centro de reparações autorizado.

Utilização da Bateria e Segurança

Não retire a bateria do telefone sem primeiro o desligar e desligar o carregador.

Use apenas baterias originais ou aprovadas pelo fabricante para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores não originais pode ser perigosa.

Não desmonte nem provoque curto-circuitos na bateria. Curto-circuitos acidentais podem ocorrer se um objecto metálico como uma chave, um clip ou uma caneta tocarem nos terminais da bateria.

O uso impróprio da bateria pode provocar uma explosão, fogo ou outros perigos. Se achar que a bateria está danificada, não a use e leve-a ao centro de assistência para que seja testada.

Interferência

A utilização do telefone junto a dispositivos médicos pessoais, como pacemakers e aparelhos auditivos deve ser feita com precaução.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e o pacemaker para evitar possíveis interferências com o pacemaker. Para tal, use o telefone no ouvido do lado oposto ao do pacemaker e não o guarde no bolso do peito.

Aparelhos Auditivos

As pessoas com aparelhos auditivos ou outros implantes cocleares poderão ouvir ruídos de interferência quando utilizam dispositivos sem fios ou quando se encontram na sua proximidade.

O nível de interferência irá depender do tipo de aparelho auditivo e da distância da fonte de interferência. Aumentar a distância entre ambos pode reduzir a interferência. Pode também consultar o fabricante do seu aparelho auditivo para discutir alternativas.

Dispositivos Médicos

Por favor, consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do seu telefone pode interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.

Hospitais

Desligue o seu dispositivo sem fios sempre que lhe seja solicitado em hospitais, clínicas ou instituições de saúde. Estes pedidos têm como objectivo prevenir possíveis interferências com equipamento médico sensível.

Aeronaves

Desligue o seu dispositivo sem fios sempre que lhe for solicitado por funcionários do aeroporto ou da companhia aérea.

Consulte a tripulação da companhia aérea sobre o uso de dispositivos móveis a bordo da aeronave: Se o seu dispositivo dispuser de um "modo de avião", deve activá-lo antes do embarque na aeronave.

Interferência em Automóveis

Devido a possíveis interferências em equipamentos electrónicos, alguns fabricantes de automóveis proíbem o uso de telemóveis nos seus veículos, excepto quando a instalação inclui um kit mãos-livres com uma antena exterior.

Ambientes Explosivos

Postos de abastecimento e Ambientes Explosivos

Em locais com atmosferas potencialmente explosivas, obedeça a toda a sinalética para desligar os dispositivos sem fios como o seu telefone ou outro equipamento rádio.

As áreas com atmosferas potencialmente explosivas incluem os postos de abastecimento, interior dos navios, instalações de trasfega ou armazenamento de combustíveis ou substâncias químicas, áreas onde o ar contenha químicos ou partículas, como cereais, pó ou poeiras metálicas.

Áreas de Detonação

Desligue o seu telefone ou dispositivo sem fios se estiver numa área de detonação ou em áreas com sinais afixados para desligar "rádios de dois sentidos" ou "dispositivos electrónicos" para evitar interferir com detonações.

O seu telefone

Símbolos Indicadores

Símbolo e descrição	Símbolo e descrição
Intensidade do sinal	Teclado bloqueado
Desvio de chamadas	Modo silencioso
Rádio FM	Alarme activado
Nova mensagem	Estado da bateria

Bateria

A bateria de lítio do telefone pode ser utilizada assim que desempacotar o telefone. Uma bateria nova obtém o seu melhor desempenho depois de ser completamente carregada/descarregada 3 vezes.

Instalar a bateria

1. Insira a bateria alinhando os contactos dourados da bateria com os contactos dourados do compartimento da bateria do telefone.
2. Pressione a secção superior da bateria até que esta encaixe.
3. Volte a colocar a tampa da bateria e pressione suavemente até que encaixe.



Retirar a bateria

1. Certifique-se de que o telefone está desligado.
2. Retire a tampa da bateria.
3. Levante a bateria e retire-a do telefone.



Inserir o cartão SIM

Para que possa utilizar o seu telefone é necessário inserir o cartão SIM. Para tal, proceda da seguinte forma:

- Assegure-se que o telefone está desligado e que o carregador não está ligado ao telefone.
- Volte o telefone e retire a tampa posterior.
- Se a bateria estiver colocada, retire-a!
- Segure o cartão SIM com o canto cortado de acordo com a figura e insira-o no suporte virado para baixo.
- Insira a bateria.
- Volte a colocar a tampa.

O que é um cartão SIM?

Um cartão SIM (Subscriber Identity Module) é constituído por um micro-chip que contem informação pessoal como nomes, números de telefone e configurações. O seu telefone permite que seja feita a transferência dos contactos já existentes no cartão SIM para a memória do telefone.

Carregar a bateria

O seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável. Esta necessita de ser carregada durante pelo menos 6-8 horas antes de fazer a sua primeira chamada.

- Ligue o seu adaptador de viagem à parte inferior do telefone como indicado na figura.
- Ligue a outra extremidade do adaptador à tomada.

  Nota: O lado com a seta deve estar para cima.
- Se está a carregar a bateria com o telefone desligado, as barras do indicador da bateria movem-se da direita para a esquerda. Se o telefone estiver ligado enquanto carrega a bateria, o indicador da bateria mostra um relâmpago.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador.

Inserir

Ligar/Desligar o telefone

Verifique que o cartão SIM se encontra no telefone e que a bateria está carregada.

Para ligar o telefone, prima sem soltar a **Tecla de ligar/desligar**. O telefone irá procurar rede automaticamente.

Informação do Ecrã

Para além de fazer e receber chamadas, pode igualmente:

- Premir a **Tecla de selecção esquerda ou direita** para entrar no menu ou função indicada na parte inferior esquerda ou direita do ecrã.
- Em modo de espera, prima sem soltar a **Tecla 0** para ligar/desligar a lanterna.
- Em modo de espera, prima a **Tecla de chamada** para entrar no meu de Chamadas.
- Prima a **Tecla de fim** para sair para o modo de espera.

- Pode personalizar os atalhos para as teclas de navegação em modo de espera.

Nota: Neste Manual de Utilizador "premir uma tecla" significa premir e soltar a tecla, enquanto "premir sem soltar" significa premir a tecla durante alguns segundos.

Menus em árvore

1. Jogos
1.1 Funny number
1.2 Torre de Hanói
2. Chamadas
3. Ferramentas
3.1 Calculadora
3.2 Relógio Mundial
3.3 Calendário
3.4 Conversor
3.5 Rádio FM
3.6 Lanterna
4. Perfis
4.1 Normal
4.2 Reunião
4.3 Exterior
4.4 Silencioso
4.5 Auricular (aparece apenas quando está ligado)
5. Mensagens
5.1 Nova Mensagem
5.2 Recebidas
5.3 Rascunhos
5.4 Caixa de Saída
5.5 Enviadas
5.6 Modelos
5.7 Configurações
5.8 Voicemail
5.9 Difusão Celular
6. Alarmes
7. STK
8. Contactos
9. Configurações
9.1 Telefone
9.2 Ecrã
9.3 Hora e Data
9.4 Chamadas
9.5 Selecção de Rede
9.6 Segurança
9.7 Repor Config. Fábrica

Escrever texto

- Mudar modo de introdução: Prima a **Tecla #** para alterar o modo de introdução (modos de introdução: Abc, ABC, 123, Pt e abc).
- Introduzir letras: No modo **Abc/abc/ABC**, prima a tecla correspondente à letra pretendida até que ela apareça.
- Introduzir palavras: No modo **Pt**, introduza cada letra apenas com um toque da tecla correspondente. A palavra muda depois de cada toque. Quando acabar de escrever e a palavra estiver correcta, confirme premindo a **Tecla 0** ou a **Tecla central**. Se premir uma **Tecla de navegação** irá mover o cursor. A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado.
- Introduzir dígitos: No modo **123**, prima uma vez a tecla do dígito pretendido. No modo **Pt**, prima a tecla do dígito e seleccione o número premindo a **Tecla de navegação**. No modo **Abc/abc/ABC**, vá premindo a tecla do dígito até que o número pretendido apareça.
- Introduzir símbolos: Prima a **Tecla *** para introduzir um símbolo. No modo **Abc/abc/ABC**, vá premindo a **Tecla 1** até que o símbolo pretendido apareça (símbolos mais comuns).
- Introduzir espaços: Prima a **Tecla 0** para introduzir um espaço. Isto não funciona no modo 123.
- Apagar caracteres: Prima a **Tecla de selecção direita [Apagar]** para apagar um carácter. Prima sem soltar a **Tecla de selecção direita [Apagar]** para apagar todos os caracteres e limpar o ecrã.

- Mover o cursor para a esquerda ou direita: Prima as **Teclas de navegação esquerda/direita** para mover o cursor para a esquerda ou direita.
- Nos modos de introdução assistida, prima **Ortografia** para introduzir uma palavra nova e seleccione **Guardar** para a adicionar ao dicionário do utilizador.

  Nota: O seu telefone poderá suportar apenas o dicionário de utilizador para o seu idioma.

Como adicionar contactos

Há pessoas para quem estamos sempre a telefonar, por isso é comum adicioná-las aos Contactos. Assim poderá aceder a esses números com rapidez e facilidade.

- Seleccione **Menu→Contactos.**
- Seleccione **Novo Contacto** ou prima **Tecla de selecção esquerda [Opções]**, e seleccione **Novo Contacto**.
- Seleccione se quer guardar o novo contacto no cartão SIM ou na memória do telefone.
- Introduza o nome, número de telefone e outras informações do contacto.
- Prima a **Tecla de selecção esquerda [Opções]**, e seleccione **Guardar.**
- Se escolheu o Telefone para guardar o novo contacto, deve também seleccionar o grupo e confirmar premindo a **Tecla central**.

Pode igualmente guardar um número imediatamente a seguir a fazer ou receber uma chamada ou uma mensagem de texto de alguém que ainda não consta da sua Lista de Contactos.

- Para apagar um contacto da Lista de Contactos, seleccione o nome, prima a **Tecla de selecção esquerda [Opções]** e seleccione **Apagar**.

Como usar a marcação rápida

Use a marcação rápida para fazer rapidamente uma chamada, premindo sem soltar a tecla do número correspondente ao número de telefone.

Para atribuir um número de marcação rápida a um número de telefone:

- Guarde o número nos seus Contactos.
- Seleccione **Menu→Contactos**.
- Prima a **Tecla de selecção esquerda [Opções]**, e seleccione **Configurações→Marcação Rápida**.
- Seleccione um número de 2-9 e prima a **Tecla central**.
- Seleccione o contacto que quer atribuir a esse número e prima a **Tecla central**. Se o contacto tiver vários números, seleccione o que pretende.

Nota: Prima sem soltar a **Tecla 1** para o Voicemail (Correio de Voz).

Como fazer e receber chamadas

A maneira mais simples de fazer uma chamada é introduzir o número de telefone em modo de espera e premir a **Tecla de chamada**. Uma das vantagens do telemóvel é que pode guardar os nomes e números de telefone das pessoas nos seus Contactos e telefonar-lhes mais facilmente.

Para fazer uma chamada:

- Seleccione **Menu→Contactos**. A partir daqui use as **Teclas cima/baixo** para encontrar o nome da pessoa a quem quer telefonar. Pode igualmente introduzir a primeira letra do nome da pessoa.
- Agora só tem que premir a **Tecla de chamada**.
- Para receber uma chamada: Prima a **Tecla de chamada**.
- Para terminar a chamada: Prima a **Tecla de fim**.

Verifique que se encontra numa zona com cobertura de rede adequada para fazer chamadas. A intensidade do sinal de rede está indicada no canto superior esquerdo do ecrã.

Como enviar e receber mensagens de texto

Pode usar o seu telemóvel para enviar e receber mensagens de texto.

Para enviar uma nova mensagem, siga os seguintes passos:

1. Seleccione **Menu→Mensagens→Nova Mensagem**.
2. Escreva a sua mensagem. Para mais informações consulte a secção "Escrever Texto".
3. Prima a **Tecla de selecção esquerda [Opções]** e seleccione **Enviar para**.

Seleccione **Guardar como rascunho** para guardá-la na pasta dos Rascunhos.

4. Introduza o número de telefone do destinatário ou seleccione a partir dos Contactos, se já tiver guardado o número da pessoa. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Ao receber uma mensagem, o telemóvel avisa o utilizador com um toque, um comando ou um símbolo.

1. Prima a **Tecla de selecção esquerda [Mostrar]** para abrir a nova mensagem. Pode igualmente aceder à pasta **Recebidas** para ler a mensagem.
2. Use as **Teclas cima/baixo** para ler a mensagem.
3. Enquanto a mensagem está aberta, prima a **Tecla central** para responder ou a **Tecla de selecção esquerda [Opções]** para responder, apagar ou reencaminhar a mensagem. Pode também telefonar ao remetente ou extrair o seu número.

Como usar o Rádio FM

Seleccione **Menu→Ferramentas→Rádio FM**. Pode procurar canais de rádio, ouvi-los e guardá-los no seu dispositivo. Note que a qualidade da emissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio numa determinada zona. O auricular com fios funciona como antena, por isso ligue sempre o auricular quando utilizar o rádio. Quando receber uma chamada enquanto ouve rádio, o rádio será temporariamente desligado.

Para procurar canais, prima a **Tecla central** no menu do Rádio FM ou prima a **Tecla de selecção esquerda [Opções]**, seleccione **Pesquisa Automática**, e depois prima a **Tecla central** para iniciar a procura automática.

Para ajustar o volume prima as **Teclas cima/baixo.**

Para sintonizar canais manualmente, prima as **Teclas esquerda/direita**.

Para guardar o canal actual, prima a **Tecla de selecção esquerda [Opções] e** seleccione **Guardar**. Pode seleccionar **Opções→Estações** para ouvir canais guardados, mudar-lhes o nome, alterar as frequências ou apagá-los.

Para sintonizar os canais manualmente, seleccione **Opções→Introd. Frequência:** introduza uma frequência válida e prima a **Tecla central**.

Prima a **Tecla de fim** para voltar ao modo de espera, enquanto o rádio continua em plano de fundo.

Nota: As frequências válidas encontram-se entre os 87.5MHz e 108.0MHz.

Funções de menu

Eis algumas instruções sobre as funções de menu do seu telefone.

Função	Descrição	Selecção
Chamadas recentes	Visualizar todas as chamadas recentes	Menu→Chamadas→ Todas/ Perdidas/ Recebidas/ Efectuadas/ ou seleccione a **Tecla de chamada** no modo de espera.

Função	Descrição	Selecção
Calculadora	Realizar cálculos matemáticos básicos	Menu→Ferramentas→ Calculadora
Relógio Mundial	Consultar as horas nas cidades principais	Menu→Ferramentas→ Relógio Mundial
Calendário	Visualizar um calendário mensal em ecrã completo	Menu→Ferramentas→ Calendário
Toque/ Vibração	Definir toque ou vibração	Menu→Perfis→ Seleccionar Perfil (Normal/Reunião etc.) →→ Personalizar→ Toque de Chamada/ Vibração
Enviar Mensagem	Enviar mensagens de texto	Menu→Mensagens→ Nova Mensagem.
Ler Mensagem	Ler mensagens de texto (recebidas, enviadas)	Menu→Mensagens→ Recebidas/ Rascunhos/ Caixa de Saída
Modelos	Mensagens pré-definidas para simplificar o redigir das mensagens	Menu→Mensagens→ Modelos

Função	Descrição	Selecção
Voicemail	Receber e ouvir mensagens de voz	Menu→Mensagens→ Voicemail→ Ligar Voicemail ou premir sem soltar a Tecla 1 para ligar para o correio de voz.
Alarme	Definir a hora do alarme	Menu→Alarme
Atalhos	Definir atalhos para as **Teclas de navegação** (Cima/Baixo/ Esquerda/Direita	Menu→Configurações →Telefone→Atalhos
Bloqueio automático do teclado	Bloquear automaticamente o teclado em modo de espera após o tempo definido	Menu→Configurações →Telefone →Bloq. Teclado Automático
Imagem de fundo	Seleccionar imagem de fundo para o ecrã inicial	Menu→Configurações →Ecrã→ Wallpaper
Definições do relógio	Definir a data e hora	Menu→Configurações →Hora e Data

Função	Descrição	Selecção
Chamada em espera	Reter a primeira chamada e atender a segunda chamada (requer suporte da rede)	Menu→Configurações → Chamadas→Cham. em Espera
Ocultar o meu número	Escolher se quer ocultar/mostrar o seu número quando telefona a alguém	Menu→Configurações →Chamadas→ Ocultar Número
Selecção de Rede	Definir o modo de selecção de rede	Menu→Configurações →Selecção de Rede
Configurações de Segurança	Aceder às configurações de segurança do seu telefone *O código pré-definido do telefone é 1234	Menu→Configurações → Segurança
Configurações de origem	Repor as configurações de fábrica	Menu→Configurações →Repor Config. Fábrica

Anexos

Declaração de Conformidade de RoHS

Para minimizar o impacto ambiental e para maior responsabilização relativamente ao planeta em que vivemos, este documento serve como declaração formal que o Vodafone 246 fabricado pela ZTE CORPORATION está em conformidade com a Directiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu - RoHS (Restriction of Hazardous Substances - Restrição do Uso de Substâncias Perigosas) relativamente às seguintes substâncias:

1. Chumbo (Pb)
2. Mercúrio (Hg)
3. Cádmio (Cd)
4. Crómio Hexavalente (Cr (VI))
5. Bifenis Polibrominados (PBBs)
6. Éteres Difenis Polibrominados (PBDEs)

O Vodafone 246 fabricado pela ZTE CORPORATION cumpre os requisitos da directiva EU 2002/95/EC.

Eliminação do seu Equipamento Antigo

1. Quando este símbolo do contentor do lixo barrado com uma cruz está afixado num produto significa que o produto está coberto pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser objecto de recolha selectiva de resíduos, através da utilização de locais de recolha indicados pelo governo ou pelas autoridades locais.
3. A correcta eliminação do seu equipamento velho ajudará a evitar potenciais consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Para o Manual de Reciclagem deste produto baseado na directiva REEE, contacte, por favor, a ZTE através do e-mail weee@zte.com.cn, ou visite o seguinte website para transferir o documento: http://ensupport.zte.com.cn

Declaração de Conformidade CE

Declara-se que o produto que a seguir se designa:

Tipo de Produto: Telefone Móvel Digital GSM de Banda Dupla

Modelo Nº: Vodafone 246

Cumpre com os requisitos essenciais de protecção da Directiva de Equipamento de Rádio e Terminais de Telecomunicações (Directiva 1999/05/EC).

Esta declaração aplica-se a todos os espécimes fabricados idênticos à amostra submetida para testes/avaliação.

A avaliação da conformidade do produto com os requisitos referentes à Directiva de Equipamento de Rádio e Terminais de Telecomunicações (Directiva 1999/05/EC), foi realizada por American TCB (Notified Body No.1588), com base nos seguintes standards:

Segurança	EN 60950-1:2006
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1;
Rádio	EN 301 511 V9.0.2; EN 55013:2001 A2:2006; EN55020:2007
Saúde	EN 50360:2001; EN 50332-1:2000; EN 50332-2-2003

Esta declaração é da responsabilidade do fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, R.P.China

Representante autorizado da Empresa:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Nome em letras maiúsculas e cargo na empresa

Shenzhen, 25 de Fevereiro de 2010

Local e data *Assinatura legalmente válida*

Copyright © 2010 ZTE CORPORATION.

Todos os Direitos Reservados

O seu Vodafone 246 foi fabricado exclusivamente para a Vodafone pela ZTE CORPORATION.

É proibido reproduzir ou transmitir a totalidade ou parte deste manual seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da ZTE CORPORATION.

Marca Registada

A VODAFONE e os logótipos Vodafone são marcas registadas do Grupo Vodafone.

Aviso

A informação contida neste manual poderá ser alterada sem aviso prévio. Durante a preparação deste manual, desenvolveram-se todos os esforços para garantir a exactidão do seu conteúdo, mas as declarações, informação e recomendações presentes neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita. Leia atentamente as instruções de segurança para assegurar uma utilização correcta e segura do seu telefone. Para informações mais detalhadas, consulte a secção "Informações de Segurança".

Morada da ZTE CORPORATION:

ZTE Deutschland GmbH, Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf, Germany

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, P. R. China

Código Postal: 518057

Website: http://www.zte.com.cn

Versão: V1.0.0 079584501678